



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

PLANCHER DE VINYLE À POSE LIBRE

VEUILLEZ LIRE CE GUIDE D'INSTALLATION AVANT DE COMMENCER :

RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE / INSTALLATEUR

- L'installateur est responsable de l'inspection finale du produit. Vérifiez la qualité de la surface, la couleur et le fini du plancher avant l'installation.
- Excluez ou recoupez les pièces avec des défauts visibles. Si le matériel est inacceptable, contactez immédiatement votre détaillant.
- Si l'installateur a des doutes sur la qualité des planches, il ne doit pas les installer.
- Une fois le plancher posé, il est considéré comme accepté par l'installateur et le propriétaire, même si ce dernier est absent.
- Quickstyle n'est pas responsable des erreurs d'installation ou de jugement de l'installateur et n'assumera aucun frais de main d'œuvre.

INSPECTION ET PRÉPARATION DU SITE DE TRAVAIL (AVANT L'INSTALLATION)

- Ce type de plancher peut être installé à tous les étages de la maison.
- La collection XXXX de Quickstyle peut être installée dans les salles de bain et cuisines.
- Les travaux liés à l'eau ou l'humidité (plomberie, plafond acoustique, joints de cloison sèche, etc.) doivent être terminés avant l'installation.
- La température ambiante doit être supérieure à 18°C (64°F) pendant l'installation. Le plancher doit être installé dans un environnement à température contrôlée. Une fois terminé, la température doit rester entre 18°C (64,4°F) et 29°C (84,2°F).
- Vérifiez que tous les cartons contiennent le bon produit.
- Empilez les boîtes horizontalement, et ne les posez jamais sur les côtés. Protégez les coins des boîtes contre les dommages.
- Manipulez le produit avec soin et évitez de poser les boîtes debout. Entreposez-les dans un endroit sec avec au moins 4 pouces d'aération autour et sous les boîtes.
- Installez toujours le plancher à la lumière du jour pour repérer d'éventuelles imperfections comme des différences de lustre.
- Inspectez chaque planche pour détecter les défauts ou dommages visibles avant et pendant l'installation. N'installez pas de planches endommagées.
- Mélangez les planches de plusieurs boîtes pendant l'installation pour un meilleur rendu visuel.

ADHÉSIF : POUR UNE POSE COLLÉE EN PÉRIPHÉRIE OU SUR TOUTE LA SURFACE

Pour garantir une installation optimale, il est essentiel d'utiliser un adhésif Vinyle a pression sensible de haute qualité (exemple Mapei ECO 373 ou 399, Tec 744), que ce soit pour une pose collée en périphérie ou sur l'ensemble de la surface.

Pour une pose a ruban double face au périmètre, un ruban a membrane de polyester de qualité commercial est recommandé (exemple Cantech Tapis extérieur)

Usage commercial :

Dans un cadre commercial, le revêtement de sol doit impérativement être collé avec une colle a pression sensible pour Vinyle sur toute sa surface pour assurer sa durabilité et sa performance. Veuillez à toujours suivre les directives du fabricant de colle pour les temps de sechages, une truelle a encoche de 1/16x1/32x1/16 est recommandé pour la colle.

OUTILS REQUIS

- Lunettes de protection
- Ruban à mesurer
- Stylo ou marqueur
- Cordeau à tracer et craie
- Équerre de charpente
- Truelle (selon les recommandations du fabricant de l'adhésif)
- Couteau à lame rétractable
- Coupe-plancher (optionnel)
- Rouleau à plancher (optionnel)
- Chiffon propre blanc
- Acétone (si nécessaire)

Selon l'état et la composition du sous-plancher, d'autres outils et matériaux peuvent être nécessaires pour une préparation soignée de la surface.

SOUS-PLANCHERS APPROPRIÉS

- Le revêtement de sol à pose libre en vinyle de Quickstyle peut être installé sur toute surface dure en bonne état et droite.
- Pour l'installation au-dessus de céramique il est important de remplir les joints de grout avant l'installation(une préparation de plancher peut être requise)

- Retirez les tapis et sous-tapis. La surface doit être solide, propre, sèche, et ne pas avoir une dénivellation supérieure à 4,7 mm (3/16 po) sur 3 m (10 pi).
- La déformation ne doit pas dépasser 1,1 mm (3/64 po).
- Pour une pose sur béton, la surface doit être exempte de poussière, taches d'huile, peinture, graisse, solvants, produits d'étanchéité ou durcisseurs.

SOUS-PLANCHERS DE BÉTON

- Inspectez les sous-planchers de béton avant la pose du vinyle pour vérifier les critères suivants :
- Le béton doit avoir une force de compression d'au moins 3 500 lb/po², être durci depuis au moins 60 jours, et son taux d'humidité doit être vérifié.
- Le taux d'émission de vapeur humide ne doit pas dépasser 2,27 kg/92,9 m² (5 lb/1000 pi²) en 24 heures (norme ASTM F1869).
- Si vous utilisez la méthode ASTM F2170, l'humidité relative intérieure ne doit pas dépasser 80 %, et le pH doit être entre 7 et 9.
-

PLANCHERS À CHAUFFAGE RADIANT

- Les revêtements de sol XXXXX de Quickstyle peuvent être installés sur un système de chauffage radiant à l'eau ou à l'électricité, à condition que la température ne dépasse jamais 29 °C (84,2 °F).
- N'utilisez pas de systèmes de chauffage qui provoquent de grandes variations de température, comme les tapis chauffants par induction.
- La surface de pose doit être uniformément chauffée. Les zones chauffées et non chauffées doivent être séparées par des joints de dilatation.
- Le système de chauffage doit fonctionner pendant trois semaines avant la pose, avec une température de plancher maintenue à 18 °C (64,4 °F) 48 heures avant et pendant l'installation.
- Lorsqu'un adhésif est utilisé, le temps de séchage peut être réduit par le chauffage radiant.
- Après la pose, augmentez le chauffage progressivement, de 2,8 °C (5 °F) par jour maximum jusqu'à atteindre la température souhaitée.
-

PRÉPARATION DU SOUS-PLANCHER ET PLAN DE TRAVAIL

- Maintenez la température de la pièce entre 18 °C (64,4 °F) et 29 °C (84,2 °F) en tout temps.
- Le sous-plancher doit être propre et exempt de poussière, peinture, cire, huile, solvants ou autres contaminants. Enlevez tout résidu d'adhésif des poses précédentes.
- Mettez les reliefs à niveau et remplissez les creux avec un composé de nivellement. La dénivellation ne doit pas dépasser 4,7 mm (3/16 po) sur 3 m (10 pi) ou 1,1 mm (3/64 po).
- Colmatez tous les joints et trous pour assurer une surface plane et régulière.
- Quickstyle recommande d'appliquer un apprêt sur les sous-planchers poreux. (exemple Mapei Plani prep SC ou Ardex Feather finish)

Attention : Les anciens revêtements ou adhésifs peuvent contenir de l'amiante ou de la silice cristalline, dont l'inhalation est dangereuse. Certains règlements exigent leur retrait par des professionnels.

- Consultez les instructions du fabricant pour les temps de séchage.
- Vérifiez le taux d'humidité pour vous assurer qu'il respecte les limites indiquées sous « Sous-planchers de béton ».

AVANT LA POSE

- Avant et pendant la pose, examinez toutes les planches afin de repérer les éventuels défauts et dommages visibles.
- Laisser tempérée pour un minimum de 24 heures les boîtes dans les pièces où l'installation aura lieu
- Ne posez aucune planche endommagée. Quickstyle n'est pas responsable des coûts liés à la pose d'un produit non satisfaisant.
- Assurez-vous que toutes les boîtes contiennent le bon produit, et, pour obtenir de meilleurs résultats et une plus belle apparence, ouvrez plusieurs boîtes en même temps lors de la pose et mélangez les planches provenant de boîtes différentes.
- La température de la pièce doit être maintenue entre 18 °C et 29 °C pendant 48 heures avant, pendant et après la pose.
- Déterminez le sens dans lequel les planches seront posées. Il est recommandé de les poser parallèlement au mur le plus long de la pièce.
-

USAGE COMMERCIAL

Tous les revêtements de sol commerciaux doivent être entièrement collés sur toute la surface.

USAGE RÉSIDENTIEL

Les revêtements de sol résidentiels peuvent être collés en périphérie pose libre ou collés sur toute la surface.

- Mesurez la pièce pour déterminer la surface nécessaire. Multipliez la longueur par la largeur et ajoutez les recoins et placards. Ajoutez 5 à 10 % pour les découpes. Quickstyle recommande de garder quelques planches de rechange en cas de bris.
- Retirez les seuils de porte, plinthes et anciens revêtements si nécessaire. Si le sol est solide et lisse, cette étape peut être sautée
- Remplissez fissures et trous avec une pâte de colmatage si besoin. Le sol doit être net, sec et plat, avec une dénivellation de maximum 4,7 mm (3/16 po) sur 3 m (10 pi).
- Collez les planches au sous-plancher sur le périmètre avec une bande de 25 à 30 cm (10 à 12 po) d'adhésif à pression sensible. Respectez un espace de 10 mm (3/8 po) autour de la pièce. Dans les zones très fréquentées ou exposées au soleil, collez sur toute la surface. La température ne doit

jamais dépasser 29 °C (84,2 °F). Quickstyle décline toute responsabilité pour des installations non conformes aux instructions.

- Si la pièce dépasse 4 m (13 pi) dans un sens, appliquez un adhésif en quadrillage.
- Pour les grandes surfaces, appliquez une bande d'adhésif tous les 3 m². Augmentez la quantité dans les zones très fréquentées comme les entrées, escaliers ou autour des appareils électroménagers.
- Appliquez l'adhésif avant de poser les planches respecter le temps de séchage et le temps d'emploi du fabricant de colle à Vinyle utilisée.
- Commencez dans un coin de la pièce et posez la première rangée vers le mur opposé. Suivez la flèche imprimée au dos des planches, mais elles peuvent être posées dans les deux directions.
- Les planches posées contre le mur doivent mesurer au moins 20 cm (8 po). Assurez-vous qu'il n'y a aucun espace entre elles.
- Pour enlever les résidus d'adhésif, utilisez un chiffon humide si l'adhésif est frais, ou imbibé d'acétone, d'alcool dénaturé ou d'essence minérale s'il est sec.

IMPORTANT

Les revêtements de sol Quickstyle sont munis d'une protection UV mais recommande l'utilisation d'une pellicule protectrice contre les rayons UV, de rideaux ou de stores à toutes les fenêtres qui laissent pénétrer les rayons du soleil pour éviter que le revêtement de sol soit exposé à une chaleur excessive.

Les revêtements de sol qui sont exposés à une chaleur excessive risquent de subir une dilatation thermique pouvant causer un gondolement. Quickstyle se dégage de toutes réclamations pour dommages ou responsabilités liés à une exposition directe au soleil.

ENTRETIEN

- Nettoyez régulièrement la poussière et les débris avec un balai ou un aspirateur à poils doux.
- Essuyez au besoin avec une vadrouille humide et un nettoyant compatible avec les planchers en vinyle à PH neutre (exemple nettoyant attitude, le Vinyleur ou nettoyant ZEP)
- N'utilisez jamais de produits abrasifs, de cires ou d'eau de Javel sur le plancher.
- Utilisez des protections en feutre sous les meubles, surtout ceux souvent déplacés. Retirez les roulettes à billes des meubles : utilisez uniquement de grandes roulettes en caoutchouc antitaches. Placez des tapis de protection sous les chaises de bureau.
- Ne traînez pas d'objets lourds ou de meubles sur le plancher. Lors de déplacements, utilisez un matériau protecteur comme du contreplaqué et déplacez-les avec précaution.
- Placez des tapis près des portes extérieures pour limiter la saleté et les débris.

OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE

Le propriétaire doit :

- Poser le revêtement de sol selon les instructions de Quickstyle.
- Utiliser des nettoyeurs adaptés pour le vinyle.
- Conserver cinq planches du revêtement pour des tests futurs.
- Garder le reçu d'achat ou tout document prouvant l'achat et la date d'installation.
- Quickstyle décline toute responsabilité pour une pose non conforme aux instructions.

LA GARANTIE COUVRE

- Les défauts de fabrication.
- La garantie que la couleur du plancher ne s'atténuera pas.
- La garantie que le plancher ne se délaminera pas.
- La garantie est valable pour le propriétaire original uniquement et n'est pas transférable.
-

LA GARANTIE LIMITÉE NE COUVRE PAS

- Décoloration causée par moisissures, inondations ou fuites d'appareils.
- Problèmes liés à une mauvaise installation.
- Changements de lustre, rayures, éraflures, coupes ou fissures.
- Dommages causés par des animaux de compagnie.
- Problèmes dus à des accidents, abus ou mauvais usage.
- Dommages causés lors de rénovations ou constructions.
- La main-d'œuvre n'est pas couverte par cette garantie.